

**INSTRUKCJA MONTAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
MOBILNEGO OSUSZACZA POWIETRZA**

aqua-air[®]
home

YD-10



AQUA AIR HOME YD-10 - pracuje z nominalną wydajnością 10L / dobę

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią urządzeń i musi być dostarczona wraz z nim do użytkownika.

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne. Wszystkie elementy opakowania należy chronić przed dziećmi. Urządzenia mogą być instalowane i eksploatowane wyłącznie w warunkach, do jakich zostały przystosowane. Każde inne zastosowanie, niezgodne z niniejszą instrukcją może prowadzić do wystąpienia groźnych w skutkach wypadków. Należy dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania możliwości niewłaściwego stosowania urządzenia (ograniczenie dostępu do urządzenia osobom trzecim, przeszkolenie obsługi). Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za zniszczenia będące wynikiem błędów instalacji, złej eksploatacji, lub będących wynikiem nie zapoznania się z wytycznymi instrukcji producenta.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Warunki korzystania z urządzenia.....	3
3. Instalacja.....	4
4. Opis działania.....	5
5. Dane techniczne.....	5
6. Budowa.....	6
7. Drenaż skondensowanej wody.....	6
8. Obsługa urządzenia.....	8
9. Filtr urządzenia.....	8
10. Analiza problemów.....	9

1. Wstęp

Gratulujemy dobrego zakupu. Niniejsze instrukcja pozwoli Państwu zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji mobilnych osuszaczy powietrza Aqua-Air YD-10. Proszę zachować ją na wypadek awarii lub koniecznej konserwacji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia, osób lub przedmiotów powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zaleceń. Producent zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji wszelkich danych znajdujących się w instrukcji, kiedy uzna to za stosowne.

2. Warunki korzystania z urządzenia

Proszę zapoznać się z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji i postępować zgodnie z nimi instalując urządzenie, podczas jego użytkowania i konserwowania.

a. Podstawowe zastrzeżenia:

- Instalować urządzenie na płaskiej i twardej podłodze, aby uniknąć wibracji lub hałasu.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeśli wtyczka lub przewód posiada uszkodzenia.
- Tylko profesjonalny personel techniczny ma prawo do naprawy urządzenia.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzenia
- Odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane lub nadzorowane, kiedy jest czyszczeniem lub przenoszone.
- Urządzenie może pracować z napięciem o parametrach podanych na tabliczce znamionowej
- Urządzenie służy do użytku wyłącznie wewnątrz budynków.
- Nie należy go używać do innych celów niż osuszanie pomieszczeń
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu
- Należy opróżniać zbiornik z wodą przed ponownym uruchomieniem urządzenia
- Nie przechylaj urządzenia zapobiegając rozlaniu skondensowanej wody.

- Nigdy nie wkładaj cienkich prętów lub innych twardych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.
- Kiedy urządzenie działa nieprawidłowo odłączyć zasilanie.
- Podczas długiego okresu nieużywania osuszacza odłączyć z zasilania.

b. Środki ostrożności.

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (ognia lub ogrzewania).
- Nie wyłączać / włączać urządzenia poprzez wkładanie wtyczki do gniazda.
- Nie rozpylać gazów lub w pobliżu urządzenia.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów przy użytkowaniu i konserwacji urządzenia.
- Nie rozlewać oleju lub wody na urządzenie.
- Do czyszczenia urządzenia użyć miękkiej szmatki
- Nie należy stosować benzenu, benzyny i alkoholu do czyszczenia urządzenia, wystarczy użyć neutralnego środka czyszczącego.

3. Instalacja

Przed uruchomieniem osuszacza należy:

- Usunąć wodę z pojemnika na skondensowaną wodę
- Z uwagi na ekonomię pracy nie otwierać okna/drzwi podczas pracy urządzenia.
- Zainstalować osuszacz na twardej poziomej podłodze

UWAGA!!!

Z uwagi na charakter pracy urządzenia należy zastosować pod osuszaczem miękką podkładkę, aby zredukować drgania.

4. Opis działania

Urządzenie pracuje w trybie automatycznym, czyli dopasowuje moc osuszanie do warunków panujących w pomieszczeniu.

Na panelu kontrolnym znajduje się dwa przyciski **ON** oraz **OFF**.

Po naciśnięciu przycisku "**ON**" wentylator osuszacza się załącza, oraz następuje zasygnalizowanie pracy urządzenia w postaci zaświecenia się zielonej lampki. Urządzenie samo dobiera moc osuszania w zależności od wilgotności powietrza. Przy wciśnięciu przycisku "**OFF**" urządzenie się wyłącza tym samym sygnalizuje ten fakt wygaśnięciem lampki kontrolnej.




UWAGA!!!

- Nie wykorzystywać urządzenia do pracy w łazience - zbyt duże nasycenie powietrza parą wodną może uszkodzić urządzenie.
- Nie korzystać z urządzenia gdy temperatura pomieszczenia przekracza 35°C
- Kiedy zbiornik na skondensowaną wodę się zapełni zapali się czerwona lampka, wówczas należy wyłączyć urządzenie, opróżnić pojemnik oraz podłączyć go spowrotem.

5. Dane techniczne

Model	Aqua-Air YD-10
Zasilanie	220-240V/50Hz
Wydajność	10L/dobę
Pobór mocy	200 W
Pojemność zbiornika wodnego	2L
Masa netto	7kg
Wymiary	160x500x280 cm

6. Budowa



7. Drenaż skondensowanej wody

a. Drenaż czasowy

Kiedy pojemnik z wodą będzie pełny urządzenie się wyłączy i zapali się czerwona lampka. Wówczas należy wyjąć oraz opróżnić pojemnik po czym ponownie wstawić do urządzenia, w sposób, który będzie gwarantował jego poprawną pracę.




UWAGA!!!


Opróżniać wodę z pojemnika tylko wtedy, gdy pojemnik jest pełny, oraz upewnić się że pojemnik jest dobrze podłączony.

b. Drenaż ciągły


Możliwe jest ciągle odprowadzanie skondensowanej wody z urządzenia dzięki zastosowaniu wężyka oraz zacisku wg poniższego rysunku.



Ściągnąć zatyczkę gumową z króćca wychodzącego z osuszacza



Naciągnąć gumowy wężyk na króciec, następnie zabezpieczyć zaciskiem metalowym


**UWAGA!!!**

Nie unosić wężyka powyżej podstawy osuszacza

8. Obsługa urządzenia

- Przy dokonywaniu jakiegokolwiek obsługi urządzenia należy upewnić się że jest ono odłączone od zasilania.
- Jeśli przez długi czas nie jest używane należy również odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie używać benzenu lub benzyny w stosunku do urządzenia.
- Co jakiś czas należy oczyścić urządzenie wodą i szmatką, aby zapobiec powstawaniu zagrzybień.

9. Filtr urządzenia



Jeśli filtr jest zabrudzony należy go oczyścić ciepłą wodą, upewniając się, czy jej temperatura nie przekracza 40 stopni C. Po takim zabiegu filtr należy położyć na powietrzu do wyschnięcia, następnie zainstalować ponownie do urządzenia.

10. Analiza problemów

Problem	Możliwy powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie pracuje	Czy przewód zasilania jest połączony prawidłowo?	Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka
	Sprawdzić czy zbiornik na skondensowaną wodę jest pełen	Opróżnić skondensowaną wodę, i z powrotem umiejscowić zbiornik
	Czy temperatura pomieszczenia przekracza 35°C?	Załączone jest zabezpieczenie - należy spróbować włączyć urządzenie gdy temperatura pomieszczenia będzie niższa niż 35°C
Funkcja osuszania nie działa	Sprawdzić czy temperatura nie jest zbyt niska	Osuszacz działa w sezonie poza-zimowym
	Sprawdzić czy przy wlocie/wylocie powietrza nie ma nie przeszkód	Usunąć przeszkody
	Sprawdzić czy filtr nie jest zatkany	Wyczyścić filtr zgodnie z instrukcją
Brak wywiewanego powietrza	Sprawdzić czy filtr nie jest zatkany	Wyczyścić filtr zgodnie z instrukcją
Hałas podczas pracy urządzenia	Sprawdzić czy urządzenie nie jest przechylone, bądź niestabilnie zainstalowane	Przenieść urządzenie na stabilne twarde podłoże
	Sprawdzić czy filtr nie jest zatkany	Wyczyścić filtr zgodnie z instrukcją

UWAGA!!!

Jeżeli urządzenie nie działa normalnie, bądź jeśli występują usterki niewymienione w tabeli powyżej, proszę skontaktować się z serwisem

Warunki udzielenia gwarancji

1. Gwarancja Bart Import Poland [BiP] dotyczy osuszaczy zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bart Import Poland gwarantuje sprawne działanie osuszacza przez okres 12 miesięcy.
2. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzeń, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty sprzedaży.
3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
4. Gwarancja będzie respektowana przez Bart Import Poland po przedstawieniu przez Klienta kopii karty gwarancyjnej na urządzenia wystawionej przez Bart Import Poland
5. Gwarant może odmówić dokonania nieodpłatnej dostawy części gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub skreśleń przez osoby nieupoważnione
6. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe części będą bezpłatnie dostarczane przez Bart Import Poland w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia awarii.
7. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
8. Okres gwarancji przedłuża się o czas pozostawienia urządzeń w naprawie
9. Odbiorca towaru jest zobowiązany do wstępnej oceny reklamacji gwarancyjnej oraz naprawy urządzenia z wymianą części dostarczonych przez Bart Import Poland
10. Wszelkie wadliwe produkty i części, które wymieniono pozostają do ewentualnej kontroli w siedzibie Bart Import Poland przez okres trzech miesięcy.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia urządzeń wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów);
 - mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołanie nimi wady;
 - wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, itp.;
 - usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi;
 - Uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym montażem, urządzenia
 - czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, dostawa i wymiana filtrów, napinanie i dostawa pasków klinowych;
 - produkty, w których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
12. W przypadku niezasadzonych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z wykonanymi czynnościami .
13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Użytkownika Końcowego, o ile sam zdecydował o parametrach zainstalowanych urządzeń.
14. Decyzja Bart Import Poland w zakresie zasadności zgłoszonych usterek jest decyzją ostateczną.
15. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wymiany części przez Bart Import Poland
16. Bart Import Poland nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność Bart Import Poland zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze wyższego rzędu.
17. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podpis Sprzedającego :

Podpis Montera :

Podpis Kupującego:

GWARANCJA NR

Gwarancja obejmuje kompletne urządzenie /urządzenia/ tj. wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz sterujące, nie ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania urządzenia.

Nazwa urządzenia – specyfikacja techniczna

.....
.....
.....
.....

Numer oraz data faktury:

.....
.....
.....
.....

Pieczątko oraz podpis sprzedawcy:

<i>Data naprawy</i>	<i>Opis naprawy</i>	<i>Pieczętka i podpis serwisanta</i>

<i>Data przeglądu</i>	<i>Opis przeglądu</i>	<i>Pieczętka i podpis serwisanta</i>



Deklaracja zgodności WE nr BIP/Doc/003

Wystawca deklaracji: Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski

Adres: ul. Dworcowa 34, 64-500 Szamotuły, Polska

Produkt: Osuszacz powietrza

Typ: Aqua-Air Home YD-10

Deklaracja:

My niżej podpisani (Bart Import Poland) deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie wyżej wymienione produkty są w zgodności z następującymi dokumentami i standardami:

Dyrektywy:

Dyrektywa LVD (Niskonapięciowa) 2006/95/EC

Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/EC

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

Standardy:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13

EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006

EN 55014-2: 1997+A1

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1+A2



Szamotuły, 25.03.2011